

سلام

در مرحله آخر از مطالب گذشته باید روی گوشی خودتون رام مورد نظر را نصب کنید

برای این کار گوشی را باید به Bootloader ببرید و گزینه recovery را انتخاب کنید.

با توجه به ریکاوری که روی گوشی نصب کرده اید ممکنه محیط متفاوتی نمایش داده بشه ولی همه اونها تقریبا چنتا گزینه رو دارن.

برای نصب در ابتدا فایل رام مورد نظر را دانلود و روی مموری sd کپی کنید.

سپس وارد ریکاوری شوید و گزینه reset factory/data wipe را پیدا کنید و آن را اجرا کنید.

صبر کنید تا با موفقیت تمام شود بعد وارد install شوید و گزینه zip install را انتخاب کنید و رام مورد نظر روی مموری را انتخاب کنید.

ریکاوری در حال انجام است مدتی منتظر اتمام آن بمانید و بعد گوشی را ریست کنید باید با رام جدید لود شود . البته در اولین اجرا ممکن است بسته به نوع رام ۱۰ یا حتی ۱۵ دقیقه طول بکشد.

رام 2.3.5 با قابلیت خواندن فارسی :

[2.3.5_persian](#)

این رام برای خواندن حروف فارسی مشکلی ندارد ولی کیبورد فارسی ندارد و باید از برنامه های کیبورد که فارسی را پشتیبانی می کنند بر روی گوشی نصب کنید تا بتوانید فارسی بنویسید.

رام ۴.۰.۴ HTC :

[4.04_Build3_1](#)

این رام از ویرایش های جدید آندروید است و برنامه های آن به روز تر هستند. همانند رام قبلی از فارسی در خواندن پشتیبانی میکند ولی برای نوشتن باید کیبورد نصب کنید.

نکته مهم تر در مورد این رام این است که باید ۱ گیگ پارتیشن EXT4 بر روی مموری sd خود داشته باشید تا حافظه گوشی برای نصب برنامه ها در این نسخه به یک گیگ افزایش پیدا کند.

بعد از نصب رام و قبل از ریست کردن گوشی این آپدیت را هم همانند رام نصب کنید.

[update](#)

Wipe data/factory reset